

Настройка роутера ASUS WL-520GU

Внимание! Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии.

Последние версии прошивок можно найти на форуме ASUS: <http://forum.asus.ru/>

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и наберите в строке адреса "192.168.1.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

- **Login:** admin;
- **Password:** admin.

Перейдите в меню "WAN" - "Интернет соединение".

ASUS WL-520GU

Время: 00:01:40
SSID: default
Версия микропрограммы: 3.6.0.9

язык
Русский

Выход
Перезагрузка

Интернет-соединение QoS Переключатель портов Виртуальный сервер DMZ DDNS

WAN - Интернет-соединение

WL-520GU поддерживает несколько режимов подключения к глобальной сети (WAN). Эти режимы выбираются из раскрывающегося меню рядом с пунктом «Тип WAN-подключения». Поля параметров настройки зависят от выбранного типа подключения.

Тип WAN-подключения: L2TP
Выбор порта IPTV STB: None

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически? Yes No

IP-адрес:
Маска подсети:
Основной шлюз:

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически? Yes No

DNS-сервер 1:
DNS-сервер 2:

Настройка учетной записи и соединения

Имя пользователя:
Пароль:

Время отключения при простое в секундах:
Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах): Tx Only

MTU:
MRU:

Имя службы:
Имя концентратора доступа:

Параметры PPTP:

Дополнительные параметры pppd:

Включить ретрансляцию PPPoE? Yes No

Специальные требования поставщика услуг Интернета

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN): l2tp.zelenaya.net
Имя хоста:
MAC-адрес:

Применить

Справка

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN): Введите имя или IP-адрес сервера проверки подлинности службы «BigPond».

1. "Тип WAN подключения" - "L2TP".
2. "Получить IP адрес WAN автоматически" – "Yes".
3. "Имя пользователя"– имя пользователя согласно техническому приложению к договору.

4. "Пароль" – пароль согласно техническому приложению к договору.
5. "Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN)" – IP/Имя VPN сервера (l2tp.zelenaya.net).

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "Применить".

Настройка Wi-Fi с шифрованием данных в роутере ASUS WL-520GU

Перейдите в меню "Беспроводные сети" - "Общие".

The screenshot shows the ASUS WL-520GU router's web interface. The main navigation menu on the left includes 'Беспроводная сеть' (Wireless Network). The 'Общие' (General) tab is selected, showing the 'Беспроводная сеть - Общие' (Wireless Network - General) configuration page. The following fields are highlighted with red boxes: SSID, Method of authentication (WPA-Personal), WPA Encryption (TKIP), and WPA Pre-Shared Key. The 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area. A help popup on the right explains the SSID field: 'SSID: Присвоение беспроводному соединению идентификационной строки длиной до 32 символов.' (SSID: Assigning an identification string up to 32 characters to the wireless connection.)

1. "SSID" – Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.
2. "Метод проверки подлинности" – Выберите "WPA-Personal".
3. "Шифрование данных" - "TKIP".
4. "Предварительный ключ WPA" - Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети.

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "Применить". Настройка завершена.